



**SCHEDA TECNICA  
AUTOMATIC AEROSOL DISPENSER  
DOSE SPRAY RCM**



**Codice art.: ECO 01 RCM**

**FAMIGLIA PRODOTTO: DISPENSER PROFESSIONALE AD ALTO RENDIMENTO**

**FUNZIONI**

Sistema solenoide che permette di regolare il tempo, la durata e la quantità di prodotto da erogare.

Per ambienti interni- sale, alberghi, ristoranti, negozi, centri benessere, ospedali, uffici, sale d'attesa, palestre, ecc.

Per ambienti esterni coperti come porticati, verande, gazebo, ecc. Per l'utilizzo all'esterno si consigliano ambienti poco ventilati o riparati.

**Tre modalità di dosaggio: MIN, MED, MAX**

**MIN consigliato per utilizzo di:** Spray insetticida *Ecospray* per ambienti fino a 180 mc. / Spray insetticida *Flyspray* per ambienti fino a 90 mc. / Spray deodoranti *3FRESH* in ambienti da 60 a 90 mc.

**MED consigliato per utilizzo di:** Spray insetticida *Flyspray* per ambienti fino a 180 mc. / Spray deodoranti *3FRESH* in ambienti piccoli da 100 a 180 mc.

**MAX consigliato per utilizzo di:** Spray insetticida *Flyspray* per ambienti fino a 250 mc. / Spray deodoranti *3FRESH* in ambienti fino a 300 mc.

**Per l'utilizzo all'esterno (OUT)** si consiglia la funzione **MAX** regolata con temporizzazione a 30 minuti a copertura di ambienti fino a 250 mc. e la funzione **MED** regolata con temporizzazione a 30 minuti a copertura di ambienti fino a 170 mc.

**Tre tempi di funzionamento: 24H, NIGHT, DAY**

**24 H** funziona in continuo per 24 ore; **NIGHT** funziona solo di notte e si spegne automaticamente di giorno con la luce;

**DAY** funziona solo di Giorno e si spegne automaticamente in mancanza di luce.

**Tre intervalli di tempo dello spruzzo: 7,5 – 15 – 30 minuti**

Per le ricariche insetticida selezionare la temporizzazione in base agli ambienti piccoli o grandi. Per le ricariche deodoranti *3Fresh* selezionare la temporizzazione in base agli ambienti e all'intensità di profumazione desiderata.

Batterie 3 stilo tipo AA alcaline, hanno una durata di circa 5 mesi. **BATTERIE INCLUSE** nella confezione.

Dimensione H 23 - L 9 - P 9,5

**MODO D'USO**

Aprire il coperchio con l'apposita chiavetta dal basso verso l'alto fino al fermo corsa. Posizionare il tasto del programma su OFF ed inserire le batterie (incluse nella confezione). Scegliere il dosaggio di erogazione MIN, MED, MAX. Scegliere il tempo di funzionamento 24 H, Night, Day. Togliere il tastino di plastica dalla ricarica, inserirla nel dispenser e fare pressione verso l'alto per agganciare la ricarica nel fermo del dispenser (l'aggancio è corretto quando si sente lo scatto e la ricarica resta bloccata). Allontanare la faccia dal dispenser e portare la levetta da OFF sulla regolazione di tempo desiderata (7,5-15,30 min.). Nello spostare la levetta da off, il dispenser effettua uno spruzzo di test che si ripete ogni volta che si modifica una qualsiasi delle funzioni. Quindi tenere sempre il dispenser rivolto lontano dalla faccia. Chiudere il dispenser e posizionarlo ad una altezza di almeno 2 mt.

**Programmazione del dispenser dal telecomando:** Premi Off, il dispenser emette un Bip, e la modalità di impostazione si ferma; Premi On, il dispenser emette un Bip, e la modalità di impostazione si avvia. Quando premi il tasto TEST, il dispenser emette un bip e spruzza una volta. La luce lampeggiante verde indica il corretto funzionamento del dispenser, la luce lampeggiante rossa segnala l'esaurimento della ricarica o delle batterie. Per sostituire la ricarica aprire il dispenser, portare la levetta sulla funzione OFF, premere il bottone centrale per sganciare la ricarica vuota, inserire la nuova ricarica, riposizionare la levetta sul tempo desiderato (sempre tenendo la faccia lontano dallo spruzzo). Il dispenser riprenderà il regolare funzionamento. Tenere il dispenser a riparo dall'acqua.

Confezione da 6 pz.

Eco Sistema s.r.l.

Sede Legale: Via Appia (loc. Sferracavallo) 83108 S. Martino V.C. (AV)

Sede Amm.va/Operativa: Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it