



DOSE SPRAY

AUTOMATIC AEROSOL DISPENSER

COD.ART. : ECO 01

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema solenoide che permette di regolare il tempo, la durata e la quantità di prodotto da erogare.
- Tre modalità di dosaggio: MIN, MED, MAX. MIN consigliato per utilizzo di Spray insetticida Ecospray per ambienti fino a 180 m3.
- Per l'utilizzo all'esterno si consiglia la funzione MAX regolata con temporizzazione a 30 minuti a copertura di ambienti fino a 250 m3 e la funzione MED regolata con temporizzazione a 30 minuti a copertura di ambienti fino a 170 m3.
- Tre tempi di funzionamento: 24H, NIGHT, DAY:
 - o 24 H funziona in continuo per 24 ore;
 - o NIGHT funziona solo di notte e si spegne automaticamente di giorno con la luce;
 - o DAY funziona solo di giorno e si spegne automaticamente in mancanza di luce.
- Tre intervalli di tempo dello spruzzo: 7,5 – 15 – 30 minuti. Per le ricariche insetticida selezionare la temporizzazione in base agli ambienti piccoli o grandi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Aprire il coperchio con l'apposita chiavetta dal basso verso l'alto fino al fermo corsa. Posizionare il tasto del programma su OFF ed inserire le batterie (incluse nella confezione). Scegliere il dosaggio di erogazione MIN, MED, MAX. Scegliere il tempo di funzionamento 24 H, Night, Day. Togliere il tastino di plastica dalla ricarica, inserirla nel dispenser e fare pressione verso l'alto per agganciare la ricarica nel fermo del dispenser (l'aggancio è corretto quando si sente lo scatto e la ricarica resta bloccata). Allontanare la faccia dal dispenser e portare la levetta da OFF sulla regolazione di tempo desiderata (7,5-15,30 min.). Nello spostare la levetta da off, il dispenser effettua uno spruzzo di test che si ripete ogni volta che si modifica una qualsiasi delle funzioni. Quindi tenere sempre il dispenser rivolto lontano dalla faccia. Chiudere il dispenser e posizionarlo ad una altezza di almeno 2 mt. La luce lampeggiante verde indica il corretto funzionamento del dispenser, la luce lampeggiante rossa segnala l'esaurimento della ricarica o delle batterie. Per sostituire la ricarica aprire il dispenser, portare la levetta sulla funzione OFF, premere il bottone centrale per sganciare la ricarica vuota, inserire la nuova ricarica, riposizionare la levetta sul tempo desiderato (sempre tenendo la faccia lontano dallo spruzzo). Il dispenser riprenderà il regolare funzionamento. Tenere il dispenser a riparo dall'acqua.

AMBIENTI D'USO

Per ambienti interni come sale, alberghi, ristoranti, negozi, centri benessere, ospedali, uffici, sale d'attesa, palestre, ecc. Per ambienti esterni coperti come porticati, verande, gazebo, ecc. Per l'utilizzo all'esterno si consigliano ambienti poco ventilati o riparati. .

UTILIZZO



DATI TECNICI

Dimensione:
90 x 95 x 230 (h) mm .
3 Batterie stilo tipo AA
alcaline

FORMATO

conf. 6 pz



Eco Sistema s.r.l.

Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it